



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Kit d'outils de jardin

FREELEXO Kit 500

Item No.: 3413942

Ident No.: 21031

Bar Code: 4006825646917

Le kit robot-tondeuse FREELEXO Kit 500 Einhell appartient à la puissante gamme Power X-Change qui offre une flexibilité illimitée entre les produits qui la composent. Le robot-tondeuse FREELEXO peut être piloté via une application ou en utilisant le clavier de commande très intuitif. Les heures de tonte du robot-tondeuse FREELEXO peuvent être programmées en fonction des jours. Le kit robot-tondeuse FREELEXO Kit 500 comprend l'ensemble des éléments nécessaires pour installer et utiliser un robot-tondeuse de la gamme FREELEXO Einhell. Il est conçu pour une surface de gazon jusqu'à 500 m². Il comprend de série une batterie 2,5 Ah, un câble périphérique de 130 m, 190 crochets de fixation, 3 lames de rechange, 4 pinces de raccordement, un chargeur rapide et un coupe-bordures GC-CT 18-24 Li P.

Features & Benefits

- L'outil fonctionne avec le système de batterie Power X-Change, également compatible avec d'autres appareils de cette même gamme.
- La programmation individuelle du robot-tondeuse s'effectue par Bluetooth via une application.
- L'outil est adapté à une tonte multizones pour des jardins complexes.
- Le clavier de commande est très intuitif.
- Les heures de tonte sont programmables en fonction des jours.
- L'outil est équipé d'un ensemble de capteurs de sécurité : capteur de choc, capteur de renversement et capteur de soulèvement.
- Une protection contre le vol par code PIN et signal avertisseur est incluse.
- Un capteur de pluie est également intégré.
- La hauteur de coupe est réglable entre 20 mm et 60 mm.
- L'appareil est adapté à des pentes jusqu'à 35 %.
- Une poignée est intégrée pour faciliter le transport.
- Le retour à la station de charge et le processus de charge sont automatiques.
- L'outil est conçu pour une surface de gazon jusqu'à 500 m².
- Une batterie 2,5 Ah Power X-Change est incluse.
- De même qu'un chargeur rapide.
- L'outil est vendu avec un coupe-bordures GC-CT 18-24 Li P.
- Sont également inclus un câble périphérique de 130 m.
- 190 crochets de fixation
- 3 lames de rechange
- 4 pinces de raccordement



Technical Data

Logistic Data

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 14.8 |
| - Poids brut | 20.84 |
| - Dimension du packaging unitaire | 837 x 521 x 322 mm |
| - Pieces per export carton | 1 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 20.84 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 845 x 525 x 326 mm |
| - Container quantity (20"/40"/40"HC) | 189 406 464 |



Available as special accessories



Spare Blade-set PXC Trimmer
Lawn Trimmer Accessory
Item No.: 3405730
Bar Code: 4006825560404
Einhell Grey



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512083
Bar Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



Spare Blade-box PXC trimmer
Lawn Trimmer Accessory
Item No.: 3405736
Bar Code: 4006825646283
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Spare blades 12 psc
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414020
Bar Code: 4006825648775
Einhell Accessory



Perimeter wire 50 m
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414021
Bar Code: 4006825648782
Einhell Accessory



Connecting clamps 4 psc
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414022
Bar Code: 4006825648799
Einhell Accessory



Fastening hook 100 psc
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414023
Bar Code: 4006825648805
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512108
Bar Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



robot lawn mower garage
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414024
Bar Code: 4006825654417
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
Charger
Item No.: 4514095
Bar Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Item No.: 4512113
Bar Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512112
Bar Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Battery
Item No.: 4511524
Bar Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Item No.: 4511526
Bar Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512114
Bar Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Cleaning Kit
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414025
Bar Code: 4006825657951
Einhell Accessory



Repair Kit
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414026
Bar Code: 4006825657968
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512040
Bar Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511553
Bar Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory