



Einhell

EXPERT



**Robot tondeuse
FREELEXO 1200 LCD BT**

Item No.: 4326368

Ident No.: 21042

Bar Code: 4006825653441

Le robot-tondeuse FREELEXO 1200 LCD BT Einhell appartient à la puissante gamme Power X-Change qui offre une flexibilité illimitée entre les produits qui la composent. Le robot-tondeuse FREELEXO est piloté via une application mobile ou en utilisant le pavé de commande à touches très intuitif avec affichage LCD. Le robot-tondeuse FREELEXO 1200 LCD BT comprend l'ensemble des éléments nécessaires pour installer et utiliser un robot-tondeuse de la gamme FREELEXO Einhell. Il est conçu pour des surfaces jusqu'à 1 200 m². Sont inclus de série une batterie 5,2 Ah, un câble périphérique de 210 m, 300 crochets de fixation, 3 lames de rechange et 4 pinces de raccordement.

Features & Benefits

- Avec système de batterie Power X-Change, également compatible avec les autres appareils de cette même gamme
- Pilotage individuel du robot-tondeuse par Bluetooth via une application mobile
- Mode multizones pour les jardins complexes
- Pavé de commande à touches intuitif avec affichage LCD
- Programmation des heures de tonte en fonction des jours
- Ensemble de capteurs de sécurité : capteur de choc, capteur de renversement et capteur de soulèvement
- Protection contre le vol par code PIN et signal avertisseur
- Capteur de pluie
- Hauteur de coupe réglable (de 20 à 60 mm)
- Adapté à des pentes jusqu'à 35 %
- Poignée intégrée facilitant le transport
- Retour à la station de charge et processus de charge automatiques
- Pour des surfaces jusqu'à 1 200 m²
- Vendu avec une batterie 5,2 Ah Power X-Change
- Un câble périphérique de 210 m
- 300 crochets de fixation
- 3 lames de rechange et
- 4 pinces de raccordement



Technical Data

- Puissance	18 V
- Accumulator	18 V 5200 mAh Li-Ion
- Largeur de coupe	18 cm
- Inclinaison max. de la zone de tonte	35 %
- Cutting height adjustment	20 mm - 60 mm
- Recommended area	1200 m ²
- Perimeter wire	210 m
- Hooks	300 Pieces
- Spare blades	3
- Connecting clamps	4 Pieces

Logistic Data

- Poids du produit (kg)	14.3
- Poids brut	20.8
- Dimension du packaging unitaire	727 x 526 x 321 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	20 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	737 x 530 x 327 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	224 462 528

Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Spare blades 12 psc
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414020
Bar Code: 4006825648775
Einhell Accessory



Perimeter wire 50 m
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414021
Bar Code: 4006825648782
Einhell Accessory



Connecting clamps 4 psc
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414022
Bar Code: 4006825648799
Einhell Accessory



Fastening hook 100 psc
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414023
Bar Code: 4006825648805
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512108
Bar Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



robot lawn mower garage
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414024
Bar Code: 4006825654417
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
Charger
Item No.: 4514095
Bar Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Item No.: 4512113
Bar Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512112
Bar Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Item No.: 4511526
Bar Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512114
Bar Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Cleaning Kit
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414025
Bar Code: 4006825657951
Einhell Accessory



Repair Kit
Robot Lawn Mower Accessory
Item No.: 3414026
Bar Code: 4006825657968
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511553
Bar Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A
Charger
Item No.: 4512136
Bar Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511600
Bar Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512143
Bar Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory