FIXOCONNECT

GARANTIE 2

Référence : **M2300**

MALETTE PER À GLISSEMENT

- **• COFFRET COMPLET POUR RÉALISER UN SERTISSAGE À GLISSEMENT SUR TUBE PER DE Ø12 À Ø25 MM**
- **• CONTIENT TOUS LES OUTILS NÉCESSAIRES À UN SERTISSAGE À GLISSEMENT : PINCE COUPE-TUBE À CRÉMAILLIÈRE, PINCE À EMBOITURE, PINCE À GLISSEMENT , ADAPTATEURS ET BUTÉES**

DESCRIPTION	Pour tubes de 12 à 25 mm - Livré avec pince à glissement, pince à emboîture et coupe-tube.
CARACTÉRISTIQUES	Pour tubes de 12 à 25 mm - Livré avec pince à glissement, pince à emboîture et coupe-tube.
APPLICATIONS	Installation raccords à glissement PER de D12 à 25mm
CONDITIONS D'UTILISATION	Avant de réaliser le sertissage par glissement, il est impératif d'évaser le tube à l'aide de la pince à emboiture, fournie.
COMPATIBILITÉ	Pour tous tubes PER de diamètres 12 à 25mm Compatible avec tous les raccords à glissement PER.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pour le sertissage des raccords à glissement uniquement

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Règles générales de sécurité pour travailler dans des conditions de sécurité avec cet outil, il est impératif de lire avec attention les conseils d'utilisation et de suivre les instructions qu'il contient. en cas de non respect, la garantie pourra être annulée. 1. Espace de travail sécurisé A. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. B. Gardez les enfants et spectateurs à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. 2. Sécurité personnelle a. Utilisez un équipement de sécurité. Ne pas porter de vêtements larges ni de bijoux. Gardez la tête, les vêtements et les gants à l'écart des parties mobiles. b. Ne pas forcer sur l'outil. Utiliser la puissance nécessaire pour le sertissage. c. Ranger les outils hors de portée des enfants et des personnes non familières avec le produit de sertissage mécanique. Cet outil est dangereux dans les mains de personnes non formées. d. Entretenir l'outil. Vérifier le désalignement ou le coincement des parties mobiles, la casse ou un quelconque autre état qui affecterait l'utilisation de la pince à sertir manuelle. Si le produit est endommagé, effectuer les réparations nécessaires avant de l'utiliser. e. Utiliser la pince à sertir manuelle ainsi que les accessoires et les pièces outils etc. en accord avec ces instructions et la manière prévue pour la particularité de l'outil. Ne pas utiliser la pince à sertir manuelle pour une utilisation différente de celle prévue. RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES 1. Ce produit n'est pas un jouet, garder hors de portée des enfants. 2. Ne pas passer vos doigts dans la matrice. 3. Ne pas mettre vos doigts dans la tête de l'outil à sertir lorsque vous glissez l'insert à l'intérieur. Vos doigts pourraient être coincés et provoquer une blessure. 4. Ne pas utiliser l'outil sans la matrice Les symboles AVERTISSEMENT et ATTENTION indiquent une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures. MAINTENANCE ET ENTRETIEN Ne pas utiliser un équipement endommagé. Si un bruit ou des vibrations anormaux se produisent, corriger les problèmes avant une utilisation ultérieure. 1. Avant chaque utilisation, inspecter la condition générale de l'outil. Vérifier les vis manquantes, le désalignement ou le coincement des parties mobiles, les parties fissurées ou cassées, ou un quelconque autre état qui pourrait empêcher une utilisation sécurisée. 2. Après utilisation, nettoyer les surfaces extérieures de l'outil avec un chiffon propre et humide. Enduire les surface métalliques et les matrices d'huile antirouille afin d'éviter la rouille. Ranger l'outil dans un environnement sec. 3. L'entretien du produit doit être réalisé uniquement par un technicien qualifié. 4. Après un long temps d'utilisation, les kits d'étanchéités peuvent s'abîmer. S'il y a une fuite, contacter le fabricant et/ou le distributeur pour changer le kit.
	Nous faisons tous les efforts pour assurer que ces produits allient des normes de haute qualité et durabilité, et garantissons à l'acheteur que ce produit est exempt de défauts dans les matériaux et lfabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages dûs directement ou indirectement, à une utilisation abusive, à de mauvais traitements, négligence ou accidents, réparation ou modifications en dehors de nos installations, usure normale ou manque d'entretien. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable pour des blessures personnelles ou endommagement des biens personnels, ou pour des dommages particuliers, découlant directement ou indirectement, de l'utilisation du produit. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit nous être retourné avec les frais de ports prépayés. La date de la preuve d'achat et une explication de la réclamation doivent accompagner le produit. Si notre examen confirme le défaut, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit selon notre souhait ou bien au remboursement du prix du produit si nous ne sommes pas en mesure de fournir rapidement et facilement un produit de rechange. Nous vous retournerons les produits réparés à nos frais, mais si nous déterminons qu'il n'y a pas de défaut, ou que le défaut provient de causes non inclues dans la garantie, les frais de retour du produit seront à votre charge.
PRESCRIPTION DE POSE	1. Sélectionner le set de matrice approprié à votre diamètre de tube et raccords. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'outil sans les matrices. 2. Ouvrir les poignées complètement, presser le verrou pour ouvrir la tête de sertissage ; insérer la matrice à sertir supérieure et la matrice à sertir inférieure en pressant sur les clips de fixation pour faire coïncider la mâchoire avec les deux demi-coques. 3. Vérifier que les deux demi-coques sont sécurisées avant d'utiliser l'outil. 4. Insérer entièrement le tuyau dans le raccord. 5. Placer le connecteur dans la tête de sertissage, allonger la poignée télescopique pour ajuster les longueurs, serrer les poignées ensuite. 6. Fermer les poignées, le raccord est serti quand les matrices se touchent, le sertissage est terminé quand les poignées sont complètement fermées. 7. Ouvrir la poignée complètement et presser le verrou pour ouvrir la tête pour retirer le connecteur pour le prochain sertissage.