



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Coupe-bordures sans fil
GC-CT 18/24 Li (1x2,0Ah)

Item No.: 3411125

Ident No.: 21010

Bar Code: 4006825654332

Avec le coupe-bordures sans fil GC-CT 18/24 Li Einhell, le jardinier amateur dispose, dans sa remise à outils, d'un outil très pratique quand il s'agit d'entretenir tous les coins et recoins de ses espaces verts extérieurs. Le coupe-bordures sans fil fait partie de la gamme Power X-Change, et ne nécessite ni câble ni source d'alimentation électrique à proximité. Le dispositif « Flowerguard » protège efficacement les fleurs et plantes d'ornement de tout dommage. La lame, d'une largeur de coupe de 24 cm, est puissante, avec une vitesse de 8 500 tours par minute. Le manche télescopique est réglable en continu et s'adapte ainsi à son utilisateur. L'outil comprend de série 20 lames en plastique, une batterie 2,0 Ah et un chargeur Power X-Change.

Features & Benefits

- Incl. 1x batterie du système Power X-Change (2,0 Ah)
- Dispositif d'écartement « Flowerguard » pour la protection des plantes et des arbres
- Manche télescopique réglable en continu
- Outil vendu avec 20 lames en plastique
- Utilisation confortable à deux mains grâce à la poignée auxiliaire
- Batterie compatible avec d'autres appareils Power X-Change
- Chargeur rapide Power X-Change inclus

Technical Data

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Batterie | 18 V 2000 mAh Li-Ion |
| - Durée de fonctionnement maximum | 55 min |
| - Temps de chargement | 40min |
| - Révolution de la lame | 8500 rpm |
| - Largeur de coupe de la lame | 24 cm |
| - Nombre de batteries | 1 Pieces |

Logistic Data

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 1.77 kg |
| - Poids brut a l'unité | 2.79 kg |
| - Dimension du packaging unitaire | 930 x 160 x 130 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 4 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 11.66 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 955 x 345 x 275 mm |



Available as special accessories



Spare Blade-set PXC Trimmer
Lawn Trimmer Accessory
Item No.: 3405730
Bar Code: 4006825560404
Einhell Grey



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512083
Bar Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



Spare Blade-box PXC trimmer
Lawn Trimmer Accessory
Item No.: 3405736
Bar Code: 4006825646283
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Battery-Running-Times

One Battery for All	Taille ¹ (min.)
1.5 Ah	40
2.0 Ah	55
2.5 Ah	65
3.0 Ah	80
4.0 Ah	125
5.2 Ah	160
6.0 Ah	180

Test setup:

1) Gazon