



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Scie sauteuse sans fil

TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah)

Item No.: 4321228

Ident No.: 21011

Bar Code: 4006825661804

La scie sauteuse sans fil TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah) Einhell fait partie de la gamme Power X-Change, dans laquelle chaque batterie est compatible avec tous les appareils. Le fonctionnement très stable garantit des coupes exactes. Mouvement pendulaire activable pour des coupes rapides Support de lame pour l'adaptation rapide et sans outil de différents types de lames Fonction de soufflage des poussières pour une visibilité optimale Une garniture plastique est intégrée à la scie sauteuse sans fil pour préserver les matériaux délicats. 3 lames pour le bois, 2 lames à métaux, une batterie 2,5 Ah Power X-Change et un chargeur sont inclus de série. L'outil est vendu dans le coffret de transport et de rangement E-Box Basic S35 très pratique.

Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Grande stabilité de fonctionnement pour des coupes exactes
- Mouvement pendulaire pour des coupes rapides
- Support de lame universel sans outil
- Fonction de soufflage des poussières pour une visibilité optimale
- La garniture plastique intégrée préserve les matériaux délicats.
- Avec 3 lames pour le bois et 2 lames à métaux
- Avec chargeur et batterie 2,5 Ah Power X-Change
- Outil vendu dans le coffret de transport et de rangement E-Box Basic S35




Technical Data

- Batterie	18 V 2500 mAh Li-Ion
- Temps de chargement	50min
- Alimentation secteur du chargeur de batterie	200-250 V 50-60 Hz
- Nombre de coups	2700 min ⁻¹
- Hauteur de course	20 mm
- Profondeur de coupe sur le bois	70 mm
- Profondeur de coupe sur du plastique	10 mm
- Profondeur de coupe sur l'acier	8 mm
- Max. coupe bisotée	45 °
- Changement de lame de scie sans outillages	
- Nombre de batteries	1 Pieces



Logistic Data

- Poids du produit	2.12 kg
- Poids brut a l'unité	3.76 kg
- Dimension du packaging unitaire	350 x 342 x 104 mm
- Unité par carton de suremballage	4 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	16.05 kg
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	2002 4004 4862



Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Jigsaw-bl. set 4pc W/M Battery
Jig Saw Accessory
Item No.: 49625427
Bar Code: 4009316254271
KWB by Einhell



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory