



Einhell

PROFESSIONAL



Foreuse sans fil

GP-EA 18/150 Li BL-Solo

Item No.: 3437000

Ident No.: 21010

Bar Code: 4006825659023

La tarière sans fil GP-EA 18/150 Li BL-Solo Einhell fait partie de la gamme Power X-Change. Cet outil sans fil est vendu avec une mèche de forage (longueur 80 cm/diamètre 15 cm). Le moteur sans charbon assure une transmission optimale de la puissance à l'hélice. La tarière comprend 3 modes de fonctionnement différents : 1) rotation à gauche pour extraire la mèche du trou 2) rotation à droite avec la fonction ECO Power. Réglage en puissance régulière pour des opérations de forage simples dans des sols meubles, et 3) rotation à droite avec la fonction HIGH Power. Réglage en puissance maximale pour forer dans des sols durs. Le châssis en acier solide assure une stabilité maximale.

Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Moteur sans charbon : plus de puissance et durée de fonctionnement prolongée
- Châssis métallique : stabilité maximale et rigidité
- 3 modes : rotation gauche, et rotation droite en fonction ECO ou HIGH POWER
- Mèche de forage (longueur 80 cm/diamètre 15 cm) incluse
- Capot d'engrenage en aluminium robuste et durable
- Double poignée ergonomique à surface Softgrip
- Recommandation pour une performance optimale : batterie 2,5 Ah ou supérieure
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



Technical Data

- Vitesse à vide 125 min⁻¹
- Diamètre de la tarière 150 mm
- Longueur de la foreuse 800 mm



Logistic Data

- Poids du produit 6.01 kg
- Poids brut à l'unité 8.3 kg
- Dimension du packaging unitaire 1120 x 213 x 432 mm
- Unité par carton de suremballage 2 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 19 kg
- Dimension du carton de suremballage 1420 x 450 x 235 mm
- Unité par container (20"/40"/40"HC) 384 | 760 | 892



Available as special accessories



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512083
Bar Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512112
Bar Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Item No.: 4511526
Bar Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Mortar Stirrer (Earth Auger)
Earth Auger Accessory
Item No.: 3437011
Bar Code: 4006825659047
Einhell Accessory



120mm Earth Auger
Earth Auger Accessory
Item No.: 3437010
Bar Code: 4006825659030
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511553
Bar Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512108
Bar Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
Charger
Item No.: 4514095
Bar Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Battery
Item No.: 4511524
Bar Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512114
Bar Code: 4006825656787
Einhell Accessory



1m Extension (Earth Auger)
Earth Auger Accessory
Item No.: 3437012
Bar Code: 4006825659054
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Battery-Running-Times

| One Battery for All | earth drilling¹ (Pièces) |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1.5 Ah | 10 |
| 2.0 Ah | 15 |
| 2.5 Ah | 20 |
| 3.0 Ah | 30 |
| 4.0 Ah | 40 |
| 5.2 Ah | 50 |
| 6.0 Ah | 60 |

Test setup:

1) Étape 2