



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Scie de jardin polyvalente sans fil

**GE-PS 18/15 Li BL-Solo**

Référence produit: 4600040

Numéro d'identification: 21012

Code EAN: 4006825671612

Avec une longueur de coupe de 12,5 cm, la scie de jardin polyvalente sans fil GE-PS 18/15 Li BL-Solo Einhell est parfaitement adaptée à l'élagage et à la taille d'arbres et d'arbustes, au broyage de déchets verts et à la coupe de petit bois équarri. Elle est compatible avec l'ensemble des batteries et chargeurs Power X-Change. L'outil est entraîné par le moteur sans charbon PurePOWER Brushless Einhell pour plus de puissance et une utilisation prolongée. Moteur garanti 10 ans après son enregistrement en ligne. Le guide-chaîne et la chaîne se changent sans outil. Sont inclus de série une protection du guide-chaîne, un doseur d'huile pour la lubrification et une clé hexagonale pour retendre la chaîne. Appareil vendu sans batterie ni chargeur

## Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V.
- Moteur sans charbon : plus de puissance et durée de fonctionnement prolongée
- PurePOWER Brushless – moteur garanti 10 ans après enregistrement
- Appareil parfait pour élaguer et tailler des arbres et arbustes
- Pour broyer les déchets verts et couper du bois équarri
- Faibles vibrations grâce au moteur à haut rendement
- Changement sans outil du guide-chaîne et de la chaîne pour un entretien facile
- Ensemble guide-chaîne/chaîne haute qualité - haute performance de coupe
- Utilisation sûre grâce au protège-main et au capot de chaîne rabattable
- Appuie-main à surfaces Softgrip pour une manipulation des deux mains
- Design compact et léger pour une utilisation ergonomique
- Protection du guide-chaîne pour un stockage sûr
- Avec doseur pour lubrifier la chaîne
- Avec clé hexagonale rangée sur l'appareil pour retendre la chaîne
- Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)




## Données techniques

- Voltage	18 V
- Vitesse de la chaîne	4.8 m/s
- Longueur du guide chaîne	158 mm
- Longueur de coupe Max.	125 mm



## Données logistiques

- Poids du produit (kg)	1.11
- Poids brut	1.84
- Dimensions unitaire	455 x 110 x 155 mm
- Conditionnement	8 Pieces
- Poids du conditionnement	15.67 kg
- Dimensions du carton au conditionnement	475 x 467 x 325 mm
- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)	3360   6720   7680



## Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511502  
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery  
Référence produit: 4511396  
Code EAN: 4006825610376  
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger  
Référence produit: 4512102  
Code EAN: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger  
Référence produit: 4512103  
Code EAN: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger  
Référence produit: 4512113  
Code EAN: 4006825655377  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A Charger  
Référence produit: 4512064  
Code EAN: 4006825629019  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511437  
Code EAN: 4006825616606  
Einhell Accessory



Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62 Chain Saw Accessory  
Référence produit: 4500174  
Code EAN: 4006825673647  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512040  
Code EAN: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512097  
Code EAN: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512042  
Code EAN: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Battery  
Référence produit: 4511516  
Code EAN: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger  
Référence produit: 4512069  
Code EAN: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Battery  
Référence produit: 4511489  
Code EAN: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Battery  
Référence produit: 4511341  
Code EAN: 4006825590593  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511501  
Code EAN: 4006825644197  
Einhell Accessory



Ersatzschwert 15cm 1,0 Chain Saw Accessory  
Référence produit: 4500163  
Code EAN: 4006825672503  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery  
Référence produit: 4511395  
Code EAN: 4006825610369  
Einhell Accessory

## Autonomie des batteries

Un accumulateur pour tous les cas



Sciage<sup>1</sup>  
(Pièces)

Un accumulateur pour tous les cas	Sciage <sup>1</sup> (Pièces)
1.5 Ah	95
2.0 Ah	127
2.5 Ah	158
3.0 Ah	190
4.0 Ah	254
5.2 Ah	329
6.0 Ah	380
8.0 Ah	506

Configuration de test:

1) Bois tendre - round soft wood Ø 50 mm

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit  
Illustration similaire. Sous réserve de modifications liées à la production  
La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires

Date de création: 17.10.2023 16:33  
Page 2